

Conseils de nettoyage

Walltalkers

2020

Entretien important avant la première utilisation du Walltalkers :

Nettoyez la surface minutieusement avec un produit détergent non abrasif comme Vescom Cleaner ou un produit de nettoyage pour tableau blanc, avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire. Lavez toute la surface à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon doux similaire. L'utilisation d'eau sur la surface va permettre d'éliminer les restes éventuels de produit de nettoyage.

Entretien important pour surfaces Walltalkers :

1. Il est recommandé d'utiliser des marqueurs à encre à base d'alcool. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire pour d'autres types de marqueurs pour tableau blanc.
2. Éliminez les marquages sur tableau blanc avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre). Appuyez fortement en décrivant des mouvements circulaires pendant l'effaçage. Lavez ou remplacez vos chiffons de nettoyage lorsqu'ils sont sales. Des chiffons de nettoyage sales peuvent laisser des traces d'encre à la surface.

Important :

Les surfaces brillantes sont idéales pour l'effaçage à sec. Les surfaces mates ou surfaces utilisées pour une projection peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent avec un liquide.

3. Nettoyez la surface à l'eau pour le nettoyage quotidien ou lorsque c'est nécessaire. Séchez la surface avec un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon doux similaire avant de commencer à écrire.
4. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez Vescom Cleaner ou un produit de nettoyage pour tableau blanc avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire.
Dès que le matériau est propre, lavez la surface à l'eau et séchez-la avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire.
5. Utilisez un détachant pour peinture et colle pour les tâches tenaces. Appliquez-le sur un chiffon de nettoyage à sec ou un chiffon doux similaire et tamponnez et/ou frottez délicatement la surface tachée. Dès que la tache a disparu, nettoyez la surface à l'eau propre avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire. Séchez comme décrit ci-dessus. Lisez attentivement les instructions d'utilisation du fabricant du détachant pour peinture/colle avant de commencer.

avertissement

- N'utilisez pas de stylos-billes ou d'autres objets à la pointe acérée sur les revêtements muraux Walltalkers.
- Les frottoirs à cadre en plastique et autres objets similaires à bords acérés peuvent rayer les revêtements muraux Walltalkers.
- N'utilisez pas de produit à récurer sur les revêtements muraux Walltalkers.
- Les inscriptions laissées par un marqueur permanent peuvent être éliminées en écrivant dessus avec un marqueur pour tableau blanc puis en les effaçant avec un chiffon de nettoyage à sec (chiffon en microfibre) ou avec un chiffon doux similaire.

Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant le processus de nettoyage.