

# Istruzioni di pulizia

## Walltalkers

2020

### **Importante intervento di manutenzione prima di usare per la prima volta Walltalkers:**

Pulire attentamente la superficie con un detergente non abrasivo, tipo Vescom Cleaner o un detergente per lavagne bianche, con un panno per cancellatura a secco (panno in microfibra) o un panno morbido simile. Quindi pulire l'intera superficie con dell'acqua pulita, e asciugarla con un panno per cancellatura a secco o un panno morbido simile. Pulendo la superficie con l'acqua, vengono rimossi eventuali residui di detergente.

### **Importante manutenzione per le superfici Walltalkers:**

1. Si consiglia l'uso di evidenziatori con inchiostro a base di alcool. L'utilizzo di altri tipi di evidenziatori per lavagne bianche possono richiedere una pulizia più frequente.
2. Rimuovere le tracce sulla lavagna bianca con un panno per cancellatura a secco (panno in microfibra). Durante la cancellatura premere energicamente e fare dei movimenti circolari. Lavare o sostituire i panni per la pulizia se diventano sporchi. Dei panni per la pulizia sporchi possono macchiare la superficie con i resti d'inchiostro.

Importante:

Le superfici molto lucide sono particolarmente adatte per la cancellatura a secco. In presenza di superfici opache o adatte per la proiezione d'immagini, potrebbe rendersi necessario pulire più spesso utilizzando dei liquidi rispetto alle superfici con una lucidità media o molto lucide.

3. Per una pulizia quotidiana, o in caso di necessità, pulire la superficie con dell'acqua. Prima di iniziare a scrivere asciugare la superficie con un panno per la cancellatura a secco o con un panno simile.
4. Se si desidera una pulizia più accurata, utilizzare Vescom Cleaner o un detergente per lavagne bianche, con un panno per la cancellatura a secco (panno in microfibra) o un panno morbido simile. Non appena il materiale è pulito, passare dell'acqua sulla superficie e asciugare con un panno per la cancellatura a secco o un panno morbido simile.
5. Per le macchie più ostinate usare un prodotto per rimuovere la vernice o la colla. Applicare il prodotto su un panno per la cancellatura a secco o un panno morbido simile e passarlo e/o strofinarlo delicatamente sulla zona dove c'è la macchia. Pulire la superficie non appena la macchia è stata rimossa sciacquandola con acqua pulita con un panno per la cancellatura a secco o con un panno morbido simile. Asciugare come descritto. Prima di utilizzare il prodotto per rimuovere la vernice o la colla, leggere attentamente le istruzioni d'uso del produttore.

**avvertenza**

- Non utilizzare penne a sfera o altri oggetti appuntiti sul rivestimento murale Walltalkers.
- I cancellini con un bordo in plastica o oggetti simili con bordi taglienti possono causare dei graffi sul rivestimento murale Walltalkers.
- Non utilizzare prodotti abrasivi sul rivestimento murale Walltalkers.
- I segni di un evidenziatore indelebile si possono rimuovere utilizzando un evidenziatore per lavagne bianche scrivendoci sopra e quindi rimuovendoli con un panno per la cancellatura a secco (panno in microfibra) o un panno morbido simile.

Vescom non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia.