

Instrukcje czyszczenia

Walltalkers

2020

Ważne czynności konserwacyjne przed pierwszym użyciem Walltalkers:

Wyczyść dokładnie powierzchnię delikatnym środkiem, takim jak Vescom Cleaner lub środkiem do ścierania białych tablic, za pomocą ściereczki do odkurzania na sucho (z mikrofibry) lub innej delikatnej ściereczki. Całą powierzchnię zmyj czystą wodą, po czym wytrzyj suchą ściereczką do ścierania na sucho lub inną delikatną ściereczką. Poprzez zmycie powierzchni wodą, usuniesz ewentualne resztki środka czyszczącego.

Ważne czynności konserwacyjne powierzchni pokrytej Walltalkers:

1. Zaleca się używanie pisaków z tuszem na bazie alkoholu. W przypadku innych pisaków do białych tablic, może być niezbędne zmywanie na mokro.
2. Napisy z białej tablicy usuwaj ściereczką do czyszczenia na sucho (z mikrofibry). Mocno dociśnij i wykonaj koliste ruchy. Umyj lub wymień środki do czyszczenia gdy te się zabrudzą. Brudne ściereczki mogą zostawiać na powierzchni plamy z tuszu.

Ważne:

Powierzchnie błyszczące są świetnie przystosowane do ścierania na sucho. Powierzchnie matowe lub powierzchnie przeznaczone do wyświetlania obrazów, mogą wymagać częstszego czyszczenia płynem, niż powierzchnie średnio błyszczące lub mocno błyszczące.

3. Codziennie czyścić lub jeśli konieczne, powierzchnię zmyć wodą. Przed rozpoczęciem pisania wysusz powierzchnię ściereczką do wycierania na sucho lub podobną, delikatną ściereczką.
4. Jeżeli potrzebne jest dokładniejsze czyszczenie, należy użyć środka Vescom Cleaner lub środek do ścierania białych tablic, oraz ściereczki do odkurzania na sucho (z mikrofibry) lub innej delikatnej ściereczki. Gdy materiał będzie już suchy, należy zmyć go wodą i wysuszyć za pomocą ściereczki do wycierania na sucho lub podobnej ściereczki.
5. Do uporczywych plam użyj środka do usuwania farb lub klejów. Nanieś go na ściereczkę do czyszczenia na sucho lub podobną, delikatną ściereczkę i/lub wetrzyj go delikatnie w miejsce plamy. Zetrzyj powierzchnię aż do usunięcia plamy i zmyj czystą wodą, a następnie zetrzyj za pomocą ściereczki do wycierania na sucho lub podobnej delikatnej ściereczki. Wysusz zgodnie z powyższą instrukcją. Przed użyciem środka do usuwania farby/kleju przeczytaj dokładnie instrukcję od jego producenta.

ostrzeżenie:

- Na powierzchni okleiny Walltalkers nie używaj długopisów lub innych przedmiotów ostro zakończonych.
- Gąbki do tablic, z plastikową obudową lub inne przedmioty o ostrych krawędziach, mogą powodować zarysowanie powierzchni Walltalkers.
- Nie używaj środków ściągających na powierzchni Walltalkers.
- Napisy od pisaków niezmywalnych można usunąć poprzez zamalowanie ich pisakiem do białych tablic i następnie usunięcie suchą ściereczką (do czyszczenia na sucho) z mikrofibry lub podobną delikatną ściereczką.

Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, dokonane w trakcie nieprawidłowego czyszczenia.