

Limpieza y desinfección: consejos

tapicerías de vinilo

2022

general

- Para el cuidado habitual y para quitar manchas, utilice siempre un paño sin pelusa.
- Utilice Vescom Cleaner para conseguir el mejor resultado.

cuidado normal

- Limpie las tapicerías de vinilo periódicamente con un paño seco o húmedo.
- Si utiliza Vescom Cleaner, elimine los restos del producto de limpieza con un trapo y agua.

manchas

- Se recomienda quitar las manchas lo antes posible. Tenga en cuenta que las manchas por desteñido de vaqueros u otras telas no se pueden eliminar.
- Quite la suciedad seca en la superficie con un cepillo suave o un paño.
- Limpie las manchas húmedas lo antes posible utilizando un material absorbente sin pelusa.
- Aplique Vescom Cleaner con un paño o pulverizándolo directamente sobre la tapicería.
- Para manchas resistentes, aplique Vescom Cleaner y deje que actúe durante unos minutos.
- Utilice un cepillo y presione un poco para eliminar las manchas resistentes de la textura de la tapicería de vinilo.
- Limpie siempre de fuera a dentro para reducir la mancha.
- Después de limpiar, elimine los restos de suciedad y agente de limpieza mediante agua y un trapo limpio. Para terminar, seque con un paño.



advertencia

- Las tapicerías de vinilo con una capa superior brillante solo se deben limpiar con un paño seco o húmedo. El uso de un cepillo podría dañar la capa superior.

resistencia frente a detergentes y desinfectantes

- Las tapicerías de vinilo Vescom se pueden limpiar con la mayoría de detergentes para el hogar; en general, los limpiadores multiusos se pueden usar sin problemas.
- En general, los desinfectantes a base de amonio cuaternario o peróxido se pueden usar con tranquilidad.
- El cloro activo se puede usar para desinfectar tapicerías de vinilo.
No se recomienda usar cloro activo:
 - Cuando se requiere una alta frecuencia de desinfección (por ejemplo, a diario).
 - Cuando la concentración de cloro activo es superior a 1.000 ppm.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante del detergente o desinfectante.
- Se recomienda no dejar actuar el desinfectante más tiempo del necesario para conseguir una desinfección adecuada.
- Pasado este tiempo, se recomienda aclarar con agua clara y un trapo limpio, para eliminar los restos de detergente o desinfectante.
- **No utilice lo siguiente:**
 - Detergentes o desinfectantes con un alto contenido de alcohol
 - Líquidos a base de disolventes
 - Detergentes abrasivos, estropajos o líquidos que contengan abrasivos
 - Detergentes con una fuerte acción decolorante



Estos consejos se basan en pruebas internas y externas realizadas por Vescom con detergentes y desinfectantes. Dado que existen múltiples formulaciones, Vescom no puede garantizar una compatibilidad absoluta con todos los detergentes y desinfectantes potencialmente seguros. Por lo tanto, antes de usar un producto, pruébelo siempre en una zona discreta para comprobar que el material resiste y no se decolora.

limpiadores aprobados por Ecolab

En cooperación con Ecolab, se testaron los siguientes productos de limpieza y se determinó que son seguros para su uso en tapicería de vinilo Vescom:

- Limpiador desinfectante
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- Desinfectante
 - Sanichlor
- Limpieza de mantenimiento
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- Control de olores
 - Oasis Pro White Cotton

Para obtener información adicional sobre los productos de limpieza de Ecolab, visite: <https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Si quiere recibir más información o tiene preguntas, póngase en contacto con Vescom B.V. o con su proveedor local.

Vescom no se hace responsable de los daños que puedan producirse durante los procesos de limpieza y desinfección.

