Reinigungsempfehlung

Textil Wandbekleidung

2023

Allgemeine Hinweise

Einige Male pro Jahr staubsaugen (nicht naß reinigen).

Trockene Flecken

Aufliegende Verschmutzungen mit einem Staubsauger beseitigen. Restflecken von Staub, Zigarettenasche, 'Schmutzfingern' und anderem trockenen Schmutz mit einem sauberen Schwamm oder Tuch entfernen. Mit etwas sauberem und warmen Wasser (nicht zu naß!) anfeuchten. Dabei immer von außen nach innen, zur Mitte des Flecks hin, arbeiten. Hartnäckige Flecken mit Vescom Cleaner nachbehandeln. Nehmen Sie ein trockenes, sauberes Tuch um den Fleck trocken zu tupfen. Bitte nicht reiben.

Schuhcreme und Gummiflecken

Für Flecken, die durch Schuhcreme oder Gummischlag entstanden sind, Vescom Cleaner benutzen. Geben Sie diese auf ein sauberes Tuch und behandeln Sie den Fleck von auβen nach innen. Sobald der Fleck verschwunden ist, mit einem trockenen und sauberen Tuch trocken tupfen.

Nasse Flecken

Nasse Verschmutzungen sollten so schnell wie möglich behandelt werden: Direkt mit Küchenpapier, Geschirrtuch oder einem anderen stark aufsaugenden Material abtupfen. Für die Nachbehandlung Vescom Cleaner benutzen.

Zusätzliche Informationen für Wandbekleidung aus Seide und Leinen

Seiden- und Leinenwandbekleidung darf ausschließlich trocken gereinigt werden. Entfernen Sie oberflächliche Verschmutzungen mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste.

Wichtig

- Flecken so schnell wie möglich entfernen.
- Zum Reinigen von Wänden nur ein Schwamm oder Tuch benutzen; also niemals eine Bürste.
- Vescom Cleaner nicht direkt auf die Wand auftragen, immer erst auf ein sauberes Tuch.
- Tuch oder Schwamm nur zum abtupfen benutzen, niemals reiben.
- Vor dem Anbringen von Vescom Cleaner die Gebrauchsanleitung lesen.
- Reinigen Sie Seiden- und Leinenwandbekleidung nur trocken!

Vescom haftet nicht für Schäden, die während des Reinigungsprozesses entstehen.