

Reinigungshinweise

Walltalkers

2020

Wichtiger Reinigungshinweis vor der Erstbenutzung von Walltalkers:

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit dem Vescom Cleaner oder einem Whiteboard-Reiniger und einem weichen Tuch, zum Beispiel aus Mikrofaser. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Anschließend wischen Sie die gesamte Oberfläche mit sauberem Wasser nach und trocknen sie mit einem weichen Tuch, um das Reinigungsmittel komplett zu entfernen.

Wichtige Reinigungshinweise für Walltalkers-Oberflächen:

1. Wir empfehlen die Verwendung von Markern auf Tinten- oder Alkoholbasis. Bei anderen Arten von Whiteboard-Markern kann eine häufigere Grundreinigung erforderlich sein.
2. Entfernen Sie Whiteboard-Markierungen mit einem weichen Mikrofaser-Tuch. Üben Sie beim Wischen Druck aus und machen Sie kreisförmige Bewegungen. Waschen oder wechseln Sie die Reinigungstücher regelmäßig, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.

Wichtig: Hochglanzoberflächen lassen sich ausgezeichnet trocken abwischen. Bei matten Oberflächen oder für die Bildprojektion geeigneten Oberflächen kann öfter eine Reinigung mit Flüssigkeit erforderlich sein als bei Oberflächen mit mittlerem Glanz oder Hochglanz.

3. Zur regelmäßigen Reinigung wischen Sie die Oberfläche mit Wasser ab und trocknen Sie diese anschließend mit einem weichen Tuch.
4. Zur Grundreinigung folgen Sie dem Reinigungshinweis zur Erstbenutzung, wie oben beschrieben.
5. Für hartnäckige Flecken können ggfs. auch Farb-/Kleisterentferner genutzt werden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers und testen Sie im Vorfeld auf einem Musterstück, um Oberflächen-Beschädigungen durch den Reiniger auszuschließen. Anschließend folgen Sie den Reinigungshinweisen der Erstbenutzung.

Achtung!

- Verwenden Sie keine Kugelschreiber, Tafelwischer mit Kunststoffrand oder ähnliche spitze Gegenstände, um Beschädigungen der Walltalkers-Wandbekleidung zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
- Sollte versehentlich ein Permanent-Marker eingesetzt worden sein, kann dieser durch Überschreiben mittels Whiteboard-Marker angelöst und durch Nachwischen mit einem Mikrofasertuch entfernt werden.

Vescom haftet nicht für Schäden, die während des Reinigungsprozesses entstehen.