

# Instrucciones de colocación

## Walltalkers

2020

### preparación del revestimiento mural

Revise el revestimiento mural para comprobar que el diseño, el color, la cantidad y la calidad coincidan con lo que había pedido. Separe los artículos por número de producción y póngalos por orden de número de rollo, empezando por el más alto.

Aprox. 1 hora antes de su procesado, enrolle el material en la dirección opuesta antes de colocarlo. Al enrollarlo al revés eliminará la ondulación del revestimiento mural. Vuelva a enrollar el material como estaba al principio antes de proceder a la instalación.

### preparación de la superficie

- La superficie base tiene que ser plana, estable, libre de grasa y polvo y estar permanentemente seca y, dependiendo del material que se vaya a pegar, debe tener el mismo color.
- Se eliminan o se aíslan los restos de bolígrafo, aceite, lápiz, manchas de pastel y similares.
- Se quita el papel viejo, pero sin pegar nuevo papel base.
- Las superficies base con absorción normal, como enlucidos o estucados, se cubren previamente con imprimación/aislante Vescom en una proporción de una parte de imprimación por 3 partes de agua. Se dejan secar unas 5 horas en condiciones favorables.
- Las superficies base muy absorbentes, como estucado, hormigón, hormigón aireado, cartón-yeso y paredes de escayola, se cubren previamente con imprimación/aislante Vescom sin diluir. Se dejan secar unas 5 horas en condiciones favorables.
- Se lavan las paredes pintadas con una solución de agua y un desengrasante ecológico. Después, se lijan (para hacerlas porosas).
- Se fijan las superficies en caso de que sean arenosas, que suelten polvo o no estén fijas.
- Se impregnan capas finas de estucado.
- Si es necesario, se aislarán las cabezas de tornillos y clavos y se rellenarán con un material de relleno que sea adherente y no suelte polvo.
- El metal sin tratar se debe pretratar.
- La temperatura de la superficie debe ser de 10 °C como mínimo. El contenido de humedad de la superficie debe ser como máximo del 6 %.

### generalidades

- Se recomienda encarecidamente aplicar imprimación/aislante Vescom con ayuda de una brocha larga.
- Si se usa imprimación/aislante sin diluir, será más fácil quitar el revestimiento mural después de mucho tiempo.

El revestimiento mural Walltalkers puede ser ligeramente transparente. Recomendamos aplicar una pintura de base acrílica de buena calidad.

### **tratamiento del revestimiento mural Walltalkers**

Cuando vaya a colocar el revestimiento mural Walltalkers, recomendamos utilizar el adhesivo Vescom 3000.

Si lo va a instalar en vertical, marque con una línea de lápiz. Para instalar en horizontal, utilice un nivel. Recomendamos el procesado en horizontal. Aunque se puede escribir en las juntas, aconsejamos que éstas queden fuera de las zonas vistas primarias y de escritura.

Cambie de dirección cada dos franjas, independientemente de que se esté colocando en vertical u horizontal. Procure que las tiras tengan un par de centímetros de más, para poder cortarlo a medida en paredes, techos y zócalos.

Si se produce algún retraso durante la colocación, se deberá volver a aplicar una nueva capa de adhesivo.

Utilice una espátula envuelta en una tela limpia y seca para eliminar las bolsas de aire del revestimiento mural Walltalkers. Alise el material desde el medio hacia los bordes exteriores. No apriete demasiado, ya que podría provocar hendiduras en el revestimiento mural.

Recorte el material en el techo, los zócalos, los marcos y las puertas. Utilice un cuchillo de una sola hoja (sustituya periódicamente el cuchillo stanley).

Se recomienda encarecidamente superponer y hacer un corte doble para que las juntas queden lisas y estiradas. Para evitar cortar la superficie, utilice un cuchillo de doble filo.

Después de colocar cada franja, dedique entre 20 y 30 minutos a pasar un rodillo para alisar las juntas poco a poco, para evitar que aparezcan hendiduras o muescas en el revestimiento mural.

- 1. No intente nunca alinear una tira ya pegada de revestimiento mural con otra que no lo esté.**
- 2. Las juntas verticales deben quedar como mínimo a 30 cm de las esquinas exteriores e interiores.**
- 3. No estire el material para empalmar las juntas. Deslice la tira completa para ajustarla correctamente.**
- 4. No utilice objetos afilados sobre la superficie.**
- 5. No instale el revestimiento mural si la temperatura en la zona de trabajo o almacenamiento no llega a 10 °C al menos.**
- 6. Tenga cuidado de no retorcer ni doblar el material al manipularlo.**
- 7. No practique agujeros para eliminar las bolsas de aire bajo la superficie.**
- 8. Si coloca la tira de forma irregular, deberá soltarla y colocarla de nuevo.**
- 9. Al hacer el corte doble, no raye la pared.**

**Tenga especial cuidado al cortar revestimientos murales Walltalkers cerca de enchufes.** Si va a trabajar cerca de enchufes, desconecte la electricidad. Corte alrededor de todas las tomas de electricidad de tal forma que quede espacio suficiente entre el material y el cableado eléctrico y los enchufes.

**Al tener hierro, los productos mag-rite pueden actuar como conductores de la electricidad.** Este material no debe entrar en contacto con cables expuestos.

### **limpieza**

Elimine inmediatamente los restos de adhesivo sobrante. Utilice una esponja o una tela suave con una solución jabonosa tibia. No utilice productos abrasivos. Aclárelo a fondo con agua y séquelo bien con una tela limpia y absorbente. Renueve el agua cada cierto tiempo.

### **importante**

Si tiene cualquier duda sobre el material, o si observa deficiencias, póngase inmediatamente en contacto con el proveedor. Los adhesivos recomendados para los revestimientos murales están diseñados específicamente para este tipo de aplicaciones. No asumimos responsabilidad alguna en relación con la apariencia exterior y las prestaciones de los revestimientos murales si no se siguen estas instrucciones para su colocación.