

Verarbeitungsanleitung

Xorel textile wallcovering

2023

Lagerungsvorschrift

Lagern Sie die Xorel Wandbekleidungsrollen so, dass möglichst wenig Gewicht auf ihnen liegt. Lagern Sie die Rollen nicht aufrecht.

Besondere Kontrollen

Kontrollieren Sie die Rollen bezüglich Musterung, Farbe und Menge. Prüfen Sie, ob die verschiedenen Rollen zueinander gehören. Im Fall von Problemen nicht mehr als drei Bahnen verarbeiten.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Wand muss vollständig glatt sein. Bearbeiten Sie die Wände, wenn nötig, mit einem Vescom Primer/Sealer.

Kleberempfehlung

Verwenden Sie einen für den Untergrund passenden Vescom Kleber. Den Kleber nicht mit chemischen Lösungsmitteln verdünnen. Bei Wandbekleidung mit Papieruntergrund: Den Untergrund erst mit Wasser anfeuchten.

Verarbeitung

Um die Bahnen rechtwinklig anzulegen und auf Maß zu schneiden, wird der Gebrauch eines Tapeziertisches empfohlen. Kürzen Sie die Bahn beidseitig 5 cm ein. Wenn Sie die Bahnen doppelt durchschneiden möchten, sobald diese an der Wand befestigt sind, verwenden Sie ein Vescom Doppelschnittmesser, um Schnitte in die Wandoberfläche zu vermeiden.

1. Schneiden Sie die Bahnen auf Maß und verarbeiten Sie sie im Anschluss – auch die kürzeren Bahnen oberhalb der Tür- und Fensterrahmen.
2. Bei der Verarbeitung von Xorel kann eine Verformung auftreten. Diese kann auf ein Minimum beschränkt werden, wenn die Bahnen auf Stoß angebracht werden.
3. Gebrauchen Sie einen Andrückroller, um die Nähte und Enden zu glätten. Glätten Sie die Nähte mit einem Kunststoffschaber.
4. Kleberreste lassen sich am besten mit einem leicht feuchten Schwamm und warmen Wasser von den Nahtstellen entfernen. Die Nähte nach der Reinigung sofort mit einem trockenen, weichen Tuch nachtrocknen.