

Instructions de pose

Xorel textile wallcovering

2023

consigne de conservation

Entreposez les rouleaux de revêtement mural Xorel de sorte qu'un minimum de poids repose sur ceux-ci. Ne conservez pas les rouleaux à la verticale.

contrôles particuliers

Vérifiez le modèle, la couleur et la quantité de revêtement mural. Vérifiez si les différents rouleaux correspondent. En cas de problème, ne traitez pas plus de trois bandes.

préparation de la base

Le mur doit être totalement lisse. Traitez les murs avec un primaire/isolant Vescom si nécessaire.

conseil de collage

Utilisez une colle Vescom qui convient à la base. Ne diluez pas la colle avec des solvants chimiques. Dans le cas d'un revêtement mural avec un fond en papier, humidifiez d'abord le fond avec de l'eau.

application

L'utilisation d'une table de colleur est recommandée pour poser les bandes perpendiculairement. Coupez la bande de 5 cm de chaque côté. Si vous préférez couper les bandes doublement quand elles sont fixées au mur, utilisez un couteau double Vescom afin d'éviter de couper dans le mur.

1. Coupez les bandes sur mesure et traitez-les successivement – ainsi que les bandes plus petites destinées au-dessus des chambranles et des châssis.
2. Il peut y avoir une formation de panneaux lors du traitement de Xorel. Celle-ci peut être réduite au minimum en déroulant les bandes.
3. N'utilisez pas de roulette, de quelque type qu'elle soit, pour lisser les joints ou les extrémités. Lissez les joints avec un grattoir en plastique.
4. Il est préférable d'enlever les restes de colle avec une éponge légèrement humide et de l'eau claire chaude. Séchez directement les joints après les avoir nettoyés avec un chiffon doux et sec.