

Instruções de processamento

Xorel textile wallcovering

2023

condição de armazenamento

Armazenar o revestimento mural Xorel de modo a suportar o menor peso possível. Não guardar os rolos na vertical.

controles especiais

Controlar o revestimento mural quanto ao padrão, cor e quantidade. Verificar se os diferentes rolos formam um conjunto. Em caso de problemas não aplicar mais que três faixas.

preparação da superfície

A parede deve estar completamente lisa. Preparar as paredes, se necessário, com um Vescom primer/sealer.

cola recomendada

Usar uma cola Vescom adequada para a superfície. Não diluir a cola com solventes químicos. Para revestimento mural com suporte em papel, humedecer primeiro o suporte com água.

modo de emprego

Para colocar as faixas perpendiculares e as cortar na medida, recomenda-se o uso de uma mesa apropriada. Encurtar a faixa 5 cm de cada lado. Se preferir cortar as faixas duplas, quando elas estiverem firmes na parede, usar uma faca de lâmina dupla da Vescom para evitar o corte na superfície da parede.

1. Cortar as faixas na medida e processá-las em seguida – inclusive as faixas curtas acima das portas e janelas.
2. No processamento do Xorel pode ocorrer formação de painéis. A formação de painéis pode ser minimizada através da aplicação inversa.
3. Não usar nenhum tipo de rolo de costura rolo para alisar costuras ou extremidades. Alisar as costuras com um raspador de plástico.
4. Restos de cola nas costuras podem ser removidos melhor com uma esponja ligeiramente húmida e água morna limpa. Imediatamente após a limpeza, secar as costuras com uma toalha macia e seca.