

Instrucciones de colocación

Xorel textile wallcovering

2023

instrucciones de almacenaje

Guarde los rollos de revestimiento mural Xorel con el mínimo peso posible encima. No guarde los rollos derechos.

controles especiales

Revise el patrón, el color y la cantidad de revestimiento mural. Compruebe si los rollos se corresponden entre ellos. En caso de problemas, no coloque más de tres tiras.

preparación de la superficie

La pared debe ser totalmente lisa. Si es necesario, trate las paredes con un primer/aislante Vescom.

consejo sobre el adhesivo

Utilice un adhesivo Vescom apto para la superficie. No diluya el adhesivo con disolventes químicos. Para los revestimientos murales con soporte de papel, primero humedezca el soporte con agua.

colocación

Para colocar las tiras perpendiculares y cortarlas a medida, se recomienda utilizar una mesa de encolar. Recorte la tira 5 cm a ambos lados. Si prefiere cortar las tiras por partida doble cuando están fijadas en la pared, utilice un cuchillo de doble filo para evitar cortar la superficie de la pared.

1. Corte las tiras a medida y luego colóquelas (también las tiras más cortas por encima de los marcos de puertas y ventanas).
2. Al colocar el revestimiento Xorel, se pueden formar paneles. La formación de paneles se puede limitar colocando las tiras invertidas.
3. No utilice rodillos para juntas de ningún tipo para alisar las juntas o los extremos. Alise las juntas con un rascador de plástico.
4. Los restos de adhesivo se eliminan de las juntas más fácilmente con una esponja ligeramente humedecida y agua templada y limpia. Inmediatamente después de la limpieza, seque bien las juntas con un paño suave y seco.