

Instrukcja naklejania

Xorel textile wallcovering

2020

zasady przechowywania

Okleiny ścienne Xorel należy przechowywać w taki sposób, aby znajdował się na nich najmniejszy możliwy ciężar. Rolek nie należy przechowywać pionowo.

kontrole specjalne

Okleinę ścienną należy sprawdzić pod względem wzoru, koloru i ilości. Proszę sprawdzić, czy poszczególne rolki pasują do siebie. W przypadku problemów nie należy kłaść więcej niż trzech brytów.

przygotowanie podłoża

Ściana musi być zupełnie gładka. W razie potrzeby ścianę należy przygotować za pomocą farby gruntującej/uszczelniającej Vescom.

porady dotyczące kleju

Należy stosować klej Vescom przeznaczony do danego podłoża. Kleju nie należy rozcieńczać rozpuszczalnikami chemicznymi. Przy okleinie ściennej z podłożem papierowym należy najpierw zmoczyć podłoże wodą.

kładzenie

W celu prostego położenia brytów i docięcia ich na wymiar, zaleca się korzystanie ze stołu do tapet. Bryt należy skrócić po obu stronach o 5 cm. Jeśli wolicie Państwo przyciąć bryty podwójnie, kiedy są one przyklejone do ściany, prosimy o skorzystanie z nożyka ze stopką Vescom, aby uniknąć przecięcia powierzchni ściany.

1. Proszę przyciąć bryty na wymiar i następnie położyć kolejno – również krótsze bryty nad drzwiami i oknami.
2. Przy kładzeniu okleiny Xorel może wystąpić cieniowanie. Efekt ten można zminimalizować poprzez odwracanie co drugiego brytu o 180 stopni.
3. Nie należy również stosować wałka jakiegokolwiek typu w celu wygładzenia łączy lub krawędzi. Łączenia należy wyrównać za pomocą plastikowej łopatki.
4. Resztki kleju z krawędzi najlepiej usunąć lekko wilgotną gąbką i czystą ciepłą wodą. Bezpośrednio po oczyszczeniu łączy należy je wysuszyć suchą, miękką ściereczką.