

# Instructions générales de pose

## Walltalkers

2020

### préparation du revêtement mural

Examinez le revêtement mural pour vous assurer que le motif, la couleur, la quantité et la qualité sont conformes à ce que vous avez commandé. Séparez les articles par numéro de production et classez-les dans l'ordre du numéro de rouleau, à commencer par le plus élevé.

Environ une heure avant la mise en œuvre, enroulez le matériau dans la direction opposée au sens de la pose. Cet enroulement inversé permet d'éliminer la forme mémorisée par le revêtement mural. Enroulez à nouveau le matériau dans sa forme originale avant de passer à l'installation.

### préparation du support

- Le support doit être plat, ferme, sec en permanence, exempt de graisse et de poussière et, selon le revêtement à poser, de couleur uniforme.
- Enlever et/ou isoler les marques de stylo, d'huile, de feutre et de crayon gras.
- Décoller l'ancien papier peint. Ne pas poser de papier d'apprêt.
- Préencoller les supports normalement poreux, tels que les cloisons en plâtre cartonnées et les cloisons recouvertes d'une surface de finition, avec le primaire/isolant Vescom en utilisant 1 part de primaire pour 3 parts d'eau. Laisser sécher environ 5 heures dans de bonnes conditions.
- Préencoller les supports très poreux tels que les cloisons en plâtre, en béton, en béton cellulaire, en plaques de plâtre et en crépi avec du primaire/isolant Vescom non dilué. Laisser sécher environ 5 heures dans de bonnes conditions.
- Laver les murs peints avec une solution composée d'eau et d'un dégraissant non polluant. Puis, poncer pour rendre poreux.
- Fixer les supports sableux, poudreux et non stables.
- Imprégner les minces couches de plâtrage.
- Si nécessaire, isoler les têtes de vis et/ou de clous et remplir avec un mastic qui adhère bien et qui ne s'effrite pas.
- Prétraiter les métaux non traités.
- La température du support doit être de 10°C minimum. Le taux d'humidité de construction du support ne peut pas dépasser 6%.

### généralités

- Il est préférable d'appliquer le primaire/isolant Vescom à la brosse large.
- L'application du primaire/isolant non dilué facilite l'arrachement du revêtement mural après une période assez longue.

Les revêtements muraux Walltalkers peuvent être quelque peu transparents. Nous vous conseillons d'utiliser un apprêt acrylique de bonne qualité.

## **pose du revêtement mural Walltalkers**

Nous vous recommandons d'utiliser la colle Vescom 3000 pour poser le revêtement mural Walltalkers

Utilisez un fil à plomb pour une installation verticale. Utilisez un niveau à bulle pour une installation horizontale. Nous vous recommandons une mise en œuvre horizontale. Même si vous pouvez écrire sur les raccords, nous vous recommandons de ne pas laisser de raccord dans les zones d'écriture et d'affichage primaires.

Veillez à inverser un lé sur deux, que vous utilisiez une méthode de pose verticale ou horizontale. Assurez-vous que les lés sont quelques centimètres plus longs que nécessaire pour laisser de la place pour inciser au niveau des murs, des plafonds et des plinthes.

Si la pose prend du retard, vous devez appliquer une nouvelle couche de colle.

Utilisez une spatule (emballée dans un chiffon propre et sec) pour éliminer l'air et les bulles derrière le revêtement mural Walltalkers. Lissez le matériau du centre vers les bords extérieurs. Ne poussez pas trop fort afin d'éviter de faire apparaître des inégalités dans le revêtement mural.

Découpez le matériau au niveau du plafond, des plinthes, des fenêtres et portes. Utilisez pour ce faire un couteau à une seule lame (changez régulièrement de lame).

Pour obtenir des raccords nets et propres, il est recommandé d'utiliser des chevauchements et des coupes doubles. Utilisez un couteau pour coupe double pour ne pas couper dans le support.

Environ 20 à 30 minutes après la mise en œuvre d'un lé, utilisez un rouleau à aiguille ou un rouleau et comprimez légèrement les raccords vers le bas pour veiller à ce qu'il n'y ait ni bosses, ni encoches dans le revêtement mural.

- 1. N'essayez jamais d'aligner un lé de revêtement mural collé avec un lé non collé.**
- 2. Les raccords verticaux doivent se situer au minimum à 30 cm des coins extérieurs et intérieurs.**
- 3. N'étirez pas le matériau pour fermer le raccord. Décalez toute la bande pour obtenir une soudure précise.**
- 4. N'utilisez pas d'objet acéré sur la surface.**
- 5. N'installez le revêtement mural que si la température dans la zone de mise en œuvre et de stockage dépasse 10 °C.**
- 6. Veillez à ne pas cintrer ou plier le matériau en le manipulant.**
- 7. Ne piquez pas de petits trous pour éliminer les bulles sous la surface.**
- 8. Si le lé a été posé de façon irrégulière, vous devez le détacher et le remettre en place.**
- 9. Ne faites pas de griffes dans le mur lorsque vous faites une coupe double.**

**Soyez extrêmement prudent lorsque vous découpez le revêtement mural Walltalkers à proximité de prises de courant.** Coupez l'électricité lorsque vous travaillez à proximité de prises de courant. Découpez tout autour de tous les points de connexion de telle sorte qu'il reste suffisamment d'espace entre le matériau et le câblage électrique et les prises.

**Contenant du fer, les produits Mag-rite peuvent faire office de conducteur électrique.** Ne laissez pas ce matériau entrer en contact avec un câblage nu.

**nettoyage**

Veillez à éliminer directement les restes de colle excédentaires. Utilisez pour cela une éponge naturelle ou un chiffon doux avec une solution savonneuse douce et chaude. N'utilisez pas de produit à récurer. Rincez le tout avec de l'eau et séchez avec un chiffon absorbant propre. Changez régulièrement l'eau.

**important**

Si vous avez des questions quant au matériau, ou si vous constatez des imperfections, veuillez en informer immédiatement le fournisseur. Les colles à revêtement mural préconisées ont été mises au point spécialement pour une utilisation avec ces applications. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne l'apparence extérieure et les performances du revêtement mural qui n'aurait pas été posé conformément aux présentes instructions.