

# Verwerkingsvoorschrift

## Walltalkers

---

2020

### voorbereiden van de wandbekleding

Onderzoek de wandbekleding om u ervan te verzekeren dat het patroon, de kleur, de hoeveelheid en de kwaliteit zijn wat u besteld hebt. Scheid artikelen op productienummer en orden ze op volgorde van rolnummer, te beginnen met het hoogste.

Rol het materiaal, ongeveer een uur vóór verwerking, in tegengestelde richting op voordat u dit installeert. Door het omgekeerde oprollen verwijdert u het krulgeheugen in de wandbekleding. Rol het materiaal weer in de oorspronkelijke vorm voordat u tot installatie overgaat.

### voorbereiden van de ondergrond

- Ondergrond moet vlak, vast, blijvend droog, vet-, stofvrij en, afhankelijk van het te plakken materiaal, egaal van kleur zijn.
- Ballpoint, olie, stiften, vetkrijtstrepen e.d. verwijderen en/of isoleren.
- Oud papier verwijderen. Geen grondpapier plakken.
- Normaal zuigende ondergronden zoals o.a. pleister/schuurwerk wanden voorstrijken met Vescom primer/sealer in de verhouding 1 deel primer op 3 delen water. Deze ± 5 uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
- Sterk zuigende ondergronden zoals o.a. gips, beton, gasbeton, gipskarton en pleisterwanden voorstrijken met de onverdunde Vescom primer/sealer. Deze ± 5 uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
- Geschilderde wanden afwassen met een oplossing van water en een milieuvriendelijk ontvettingsmiddel. Hierna openschuren (= poreus maken).
- Zanderige-, poederende-, niet vaste ondergronden fixeren.
- Dunne lagen pleisterwerk impregneren.
- Schroef- en/of spijkerkoppen, indien nodig, isoleren en vullen met een goed hechtend en niet poederend vulmiddel.
- Onbehandeld metaal dient vooraf voorbehandeld te worden.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10°C zijn. Het bouwvocht gehalte van de ondergrond mag maximaal 6% zijn.

### algemeen

- Het verdient aanbeveling de Vescom primer/sealer met behulp van een blokkwast op te brengen.
- Door gebruik te maken van een onverdunde Vescom primer/sealer zal de wandbekleding na geruime tijd eenvoudiger te verwijderen zijn.

Walltalkers wandbekleding kan enigszins doorschijnend zijn. Wij raden aan een goede kwaliteit witte acrylgrondverf te gebruiken.

## **verwerking Walltalkers wandbekleding**

Wij adviseren om bij het aanbrengen van Walltalkers wandbekleding gebruik te maken van Vescom 3000 lijm.

Gebruik een loodlijn bij verticale installatie. Gebruik een waterpas bij horizontale installatie. Wij adviseren horizontale verwerking. Alhoewel over naden kan worden heen geschreven, raden wij aan deze buiten de primaire schrijf- en weergavegebieden te houden.

Zorg ervoor dat u elke tweede baan omdraait, ongeacht het een verticale of horizontale verwerkingsmethode betreft. Zorg ervoor dat de banen een paar centimeters langer zijn dan nodig is, om ruimte te laten voor bijsnijden bij muren, plafonds en plinten.

Als er enige vertraging optreedt bij het verwerken, moet men een nieuwe laag lijm aanbrengen.

Gebruik een spatel (gewikkeld in een schone, droge doek) om lucht en blazen weg te vegen achter de Walltalkers wandbekleding. Strijk het materiaal glad vanuit het midden en in de richting van de buitenranden. Druk niet zo hard dat er deuken ontstaan in de wandbekleding.

Snijd het materiaal bij aan het plafond, plinten, ramen en deuren. Gebruik hiervoor een enkelbladig snijmes (wissel regelmatig van mes).

Overlappen en dubbeldoorsnijden wordt zeer aanbevolen, dit om voor nette en strakke naden te zorgen. Gebruik een dubbeldoorsnijmes om te voorkomen dat u in de ondergrond snijdt.

Gebruik ongeveer 20 tot 30 minuten na het verwerken van een baan een naadroller en rol of druk de naden zachtjes omlaag om ervoor te zorgen dat er geen deuken of inkepingen ontstaan in de wandbekleding.

- 1. Probeer nooit een geplakte strook wandbekleding uit te lijnen met een niet-geplakte strook.**
- 2. Verticale naden moeten minstens 30 cm van de uitwendige en inwendige hoeken liggen.**
- 3. Rek het materiaal niet op om op de naden aan te sluiten. Schuif de hele strook om deze goed passend te maken.**
- 4. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak.**
- 5. Installeer de wandbekleding alleen als de temperatuur in het werk- en opslaggebied minstens 10°C is.**
- 6. Pas op dat u het materiaal niet buigt of vouwt terwijl u het hanteert.**
- 7. Prik geen gaatjes om blazen onder het oppervlak te verwijderen.**
- 8. Als de strook ongelijkmatig is aangebracht, dient u deze los te maken en opnieuw te plaatsen.**
- 9. Maak tijdens het dubbeldoorsnijden geen krassen in de muur.**

### **Wees uiterst voorzichtig bij het bijsnijden van Walltalkers**

**wandbekleding in de buurt van stopcontacten.** Schakel de elektriciteit uit wanneer u in de buurt van stopcontacten werkt. Snijd op dusdanige wijze rond alle aansluitpunten voor elektriciteit dat er voldoende ruimte overblijft tussen het materiaal en elektrische bedrading en contactdozen.

**Mag-rite-producten kunnen, als gevolg van het hierin gebruikte ijzer, als stroomgeleiders dienen.** Laat dit materiaal niet in contact komen met blootliggende bedrading.

**schoonmaken**

Zorg ervoor dat overtollige lijmresten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik hiervoor een natuurspons of een zachte doek met een warme, milde zeepoplossing. Gebruik geen schuurmiddelen. Spoel een en ander grondig af met water en droog het met een schone absorberende doek. Ververs het water regelmatig.

**belangrijk**

Als u vragen heeft over het materiaal, of onvolkomenheden vaststelt, gelieve onmiddellijk de leverancier hiervan op de hoogte stellen. De aanbevolen lijmen voor wandbekleding zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in deze toepassingen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het uiterlijk en de prestaties van wandbekleding die niet volgens deze instructies is aangebracht.