

# Instrukcja stosowania i naklejania

## Walltalkers

2020

### przygotowanie okleiny

Sprawdź materiał pod względem wzoru, koloru, ilości i jakości i upewnij się, czy jest to zamówiony produkt. Podziel produkty według numeru produktu i ułóż je w kolejności zaczynając od najwyższego numeru.

Przed nałożeniem materiału, rozwiń go w przeciwnym kierunku, około godziny przed naklejaniem. Poprzez odwrotne rozwinięcie, usuniesz zgięcia spowodowane zwinięciem materiału w rolce. Przed nałożeniem materiału na powierzchnię ponownie zwiń materiał w we właściwym kierunku.

### przygotowanie powierzchni do pokrycia

- Podłoże powinno być gładkie, stałe, trwale suche, pozbawione warstwy tłuszczu i kurzu oraz w zależności od nakładanego materiału w jednakowym kolorze.
- Ślady długopisu, oleju, kredki/ołówek, kredy i inne usunąć lub izolować.
- Usunąć stary papier. Nie nalepiać żadnego papieru podkładowego.
- Podłoża chłonna w normalnym stopniu, takie jak otynkowane lub zeszlifowane ściany należy zagruntować podkładem/uszczelniaczem Vescom Primer/Sealer, rozcieńczonym w proporcji 1 część podkładu na 3 części wody. Pozwolić ścianie wyschnąć przez około 5 godzin.
- Podłoża silnie chłonna, takie jak gips, beton, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa oraz ściany gładzowe zagruntować nierozcieńczonym podkładem/uszczelniaczem Vescom Primer/Sealer. Pozwolić ścianie wyschnąć przez około 5 godzin.
- Ściany pomalowane farbą zmyć roztworem wody i środka odtłuszczającego przyjaznego dla środowiska. Następnie oszlifować powierzchnię (ściana powinna być porowata).
- Podłoża piaskowane, pyłące, niestałe należy utwardzić.
- Impregnować cienkie warstwy tynku.
- Jeśli jest to wymagane, zaizolować dziury po gwoździach i/lub śrubach i wypełnić je dobrze przyczepnym, niepylącym środkiem wypełniającym.
- Surowy metal należy najpierw poddać obróbce.
- Temperatura podłoża powinna wynosić minimalnie 10°C. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 6%.

### informacje ogólne

- Zaleca się nanoszenie podkładu gruntującego/uszczelniającego Vescom za pomocą pędzla malarskiego.
- Po użyciu nierozcieńczonego podkładu/uszczelniacza Vescom Primer/Sealer, nawet po długim czasie okleiny ściienne będą się łatwiej usuwać.

Okleina Walltalkers może trochę prześwitywać. Zalecamy użycie dobrej jakości gruntu akrylowego.

## **Kładzenie winylowych oklein ściennych**

Doradzamy, aby przy naklejaniu oklein Walltalkers używać kleju Vescom 3000.

Przy nanoszeniu pionowym używaj pionu. Przy nanoszeniu poziomym używaj poziomicy. Doradzamy nanoszenie poziome. Pomimo, że pisać można po całej powierzchni, radzimy, aby linie łączenia nie przebiegały przez główną powierzchnię do pisania.

Zadbaj, aby co drugi bryt był kładziony w odwrotnym kierunku, niezależnie czy dotyczy to kładzenia pionowego, czy poziomego. Zadbaj, aby bryty były kilka centymetrów dłuższe niż powierzchnia, ten zapas potrzebny jest do przycięcia w rogach, przy suficie i listwach przypodłogowych.

Jeżeli proces naklejania znacznie się wydłuży, należy nałożyć nową warstwę kleju.

Używaj szpachelki (owiniętej w czystą, suchą ściereczkę) w celu usunięcia bąbelków powietrza z okładziny Walltalkers. Dociśnij materiał na płasko, zaczynając od środka w stronę krawędzi zewnętrznej. Nie dociskaj zbyt mocno, aby na powierzchni nie pojawiły się ślady.

Dotnij materiał przy suficie, listwach, oknach i drzwiach. Użyj w tym celu noża z jednym ostrzem (wymieniaj odpowiednio często ostrze).

Zalecamy cięcie na suchy zakład – przed dwie warstwy. Zapewni to ładną i prostą krawędź. Użyj nożyka w taki sposób aby zapobiec przecięcia podłoża.

Okolo 20 do 30 minut po obrobieniu krawędzi rolki, dociśnij delikatnie krawędź aby na powierzchni nie było wgnieceń lub uszczerbień.

- 1. Nigdy nie próbuj składać posmarowanej klejem okleiny z nieposmarowaną.**
- 2. Pionowe linie łączenia powinny znajdować się co najmniej 30 cm od narożników zewnętrznych i wewnętrznych.**
- 3. Nie naciągaj materiału, aby zakryć łączenia. Przesuń cały pasek, aby dobrze go dopasować.**
- 4. Nie używaj na powierzchni ostrych narzędzi.**
- 5. Naklejaj okleiny gdy temperatura w miejscu pracy wynosi co najmniej 10°C.**
- 6. Uważaj, aby nie zgiąć lub złożyć materiału w trakcie obróbki.**
- 7. Nie rób dziurek w celu usunięcia pęcherzy powietrza.**
- 8. Jeżeli bryt nałożony jest nierówno, należy go usunąć i nałożyć ponownie.**
- 9. Podczas nacinania nie porysuj ściany.**

### **Zachowaj szczególną ostrożność podczas docinania okleiny**

**Walltalkers w okolicy gniazd elektrycznych.** W czasie pracy w okolicy gniazd elektrycznych, odłącz prąd. W okolicy przyłączy elektrycznych dotnij materiał w taki sposób, aby zostało wystarczająco dużo miejsca pomiędzy materiałem, a kablami i gniazdami elektrycznymi.

**Produkty z linii Mag-rite, z powodu zawartości żelaza, mogą przewodzić prąd.** Nie dopuść do kontaktu tego materiału z kablami elektrycznymi.

**czyszczenie**

Zadbaj aby nadmiar kleju, został niezwłocznie usunięty. W tym celu użyj gąbki naturalnej lub miękkiej ściereczki z ciepłym roztworem mydła o niewielkim stężeniu. Nie używaj środków trących. Zmyj wszystko dokładnie wodą i wysusz czystą ściereczką absorpcyjną. Często zmieniaj wodę.

**ważne**

W przypadku pytań dotyczących materiałów lub przy stwierdzeniu niezgodności, prosimy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Polecane przez nas kleje zostały specjalnie wyprodukowane do takiego zastosowania. Nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności za wygląd i wykonanie pokrycia ścian, które nie odbyło się zgodnie z naszymi instrukcjami.