

Porady dotyczące czyszczenia

Xorel textile wallcovering

2020

Usuwanie niektórych plam wymaga szczególnego postępowania. Plamy te usuwa się przy pomocy środków czyszczących zawierających wodę lub rozpuszczalniki. W przypadku czyszczenia okładziny ściennej Xorel z papierową warstwą tylną za pomocą środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalnik, należy najpierw sprawdzić wyniki czyszczenia na małej powierzchni okładziny ściennej. Pozostałości środków czyszczących na bazie rozpuszczalników należy usuwać zawsze za pomocą ciepłej wody i czystej gąbki. Powierzchnie już oczyszczone należy wysuszyć ręcznikiem. Wysuszone resztki zabrudzeń usuwa się za pomocą twardej szczotki lub narzędzia z ostrym końcem, starając się jednak nie dopuścić do uszkodzenia okładziny ściennej.

metody usuwania plam

Poniższe wskazówki dotyczące poszczególnych plam są wynikiem gruntownych badań w dziedzinie usuwania plam:

Klej	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem
Neutralizator kwasów żołądkowych (Maalox)	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem
Piwo	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem
Betadyna	Umyć roztworem wody i środka do mycia w płynie. Na plamę nałożyć wybielacz (4 części wody na 1 część wybielacza). Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Krew	Umyć roztworem amoniaku i środka do mycia w płynie. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Masło	Umyć ciepłą wodą, a następnie wstrzyknąć środek czyszczący. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Kawa	Umyć ciepłą wodą, a następnie wstrzyknąć środek czyszczący. Potem zastosować odplamiacz. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Kredki świecowe	Zastosować specjalny odplamiacz do plam z atramentu, a następnie użyć rozpuszczalnika do wosku. Umyć ciepłą wodą. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Błoto	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Guma do żucia	Użyć odplamiacza, następnie umyć ciepłą wodą. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Środek do pielęgnacji włosów	Stosować specjalny środek czyszczący do wykładzin podłogowych i pokrycia meblowego, następnie umyć ciepłą wodą. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Mleko	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Musztarda	Umyć ciepłą wodą, a następnie wstrzyknąć środek czyszczący. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Tusz do drukarki	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Płynny	Umyć ciepłą wodą z mydłem. Następnie wysuszyć ręcznikiem.

Szminka	Zastosować specjalny odplamiacz do plam z atramentu, a następnie użyć rozpuszczalnika do wosku. Umyć ciepłą wodą. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.
Tusz (długopis)	Zastosować specjalny odplamiacz do plam z atramentu. Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Ołówek	Zastosować specjalny odplamiacz do plam z atramentu. Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Sosy do sałatek	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Ślady butów	Zastosować specjalny środek czyszczący do wykładzin podłogowych i pokrycia meblowego. Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Herbata	Umyć ciepłą wodą. Następnie wysuszyć ręcznikiem.
Mocz	Umyć specjalnym środkiem czyszczącym do wykładzin podłogowych i pokrycia meblowego, a następnie zalać plamę octem. Umyć ciepłą wodą. Na końcu wysuszyć ręcznikiem.

Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, dokonane w trakcie nieprawidłowego czyszczenia.