

Ogólne instrukcje dotyczące konserwacji

tkaniny obiciowe

2020

Zabrudzenia osłabiają Odporność ogniowa materiałów, bardzo ważne jest zatem regularne czyszczenie tkanin zapobiegające osadzaniu się brudu. Zalecamy cotygodniowe odkurzanie tkanin tapicerskich.

Plamy należy usuwać jak najszybciej. Większość plam można usunąć natychmiast zwilżając zabrudzenie za pomocą chłonnej szmatki. Następnie można poczekać, aż zabrudzenie wyschnie i usunąć je za pomocą odkurzacza, a jeśli to nie wystarczy, ostrożnie zetrzeć plamę za pomocą niebarwiącej szmatki i letniej wody. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego odpowiedniego dla danego materiału. Upřednio zasięgnąć porady.

moher

Oprócz cotygodniowego odkurzania tkaniny moherowe można czyścić szczotką do moheru w celu usunięcia zabrudzeń. Materiał należy odkurzać, szczotkować lub czyścić z włosem za pomocą szmatki i letniej wody.

epinglé

Podczas odkurzania należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, aby nie porozrywać pętelek. Plamy należy usuwać umieszczając na nich mokrą szmatkę i pozwalając jej wchłonąć zabrudzenie. Nie należy pocierać zbyt mocno, gdyż może to spowodować rozerwanie pętelek. Jeśli jednak do tego dojdzie, pętelki można odciąć.

wełna

Wełna posiada właściwości antystatyczne i nie przyciąga brudu. Jest również nieprzemakalna. Tkaniny wełniane można konserwować zgodnie z zamieszczonymi powyżej ogólnymi instrukcjami dotyczącymi konserwacji. Używać możliwie najmniejszej ilości wody.

polyester FR

Materiały tapicerskie wykonane z tkaniny polyester FR są łatwe w czyszczeniu. Woda nie wpływa na Odporność ogniowa materiału, gdyż jest to właściwość włókien, nie dodana w drodze wykończenia. Tkaniny można prać i czyścić używając wody. Szybko schną i nie tracą kształtu.

Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, dokonane w trakcie nieprawidłowego czyszczenia.