

Pulizia e disinfezione

tessuti per arredamento in similpelle

2022

informazioni generali

- Per la manutenzione ordinaria e per la pulizia dallo sporco utilizzare sempre un panno in microfibra.
- Per un risultato ottimale utilizzare il detergente Vescom Cleaner.

manutenzione ordinaria

- Pulire regolarmente il tessuto per arredamento in similpelle con un panno asciutto o umido.
- Se si utilizza Vescom Cleaner, rimuovere i residui di detergente utilizzando un panno con un po' d'acqua.

sporcizia

- Si consiglia di rimuovere il più presto possibile lo sporco che si deposita sul rivestimento. Attenzione: macchie da tinture tessili o da jeans non possono essere rimosse.
- Rimuovere lo sporco asciutto con una spazzola morbida o un panno.
- Rimuovere lo sporco umido il prima possibile utilizzando un panno assorbente in microfibra.
- Applicare Vescom Cleaner con un panno o spruzzandolo direttamente sul rivestimento.
- In presenza di sporco particolarmente resistente, applicare Vescom Cleaner e lasciare agire qualche minuto.
- Utilizzare una spazzola morbida esercitando una leggera pressione per rimuovere lo sporco più ostinato dalla superficie del tessuto in similpelle.
- Agire sempre dall'esterno verso l'interno per contenere la macchia e non farla espandere.
- Dopo la pulizia rimuovere residui di sporco e detergente con acqua e un panno puliti. Infine asciugare con un panno.

avvertenza

- I tessuti per arredamento in similpelle con finitura lucida devono essere puliti esclusivamente con un panno asciutto o umido. L'utilizzo di una spazzola potrebbe danneggiare la superficie.

**resistenza ai detergenti e ai disinfettanti**

- I tessuti per arredamento in similpelle Vescom possono generalmente essere trattati con la maggior parte dei detergenti domestici.
- I disinfettanti a base di ammonio quaternario ("quats") o a base di perossido sono in generale utilizzabili in sicurezza.
- Il cloro attivo può essere utilizzato per disinfettare i tessuti in similpelle, con eccezione di alcune circostanze:
 - Quando è necessaria una disinfezione frequente (per es. quotidiana).
 - Quando la concentrazione del cloro attivo è più alta di 1000 ppm.
- Seguire sempre le istruzioni d'uso del produttore del detergente/disinfettante.
- Si raccomanda di non utilizzare i disinfettanti oltre a quanto necessario per una corretta disinfezione.
- Si raccomanda di risciacquare successivamente con acqua e un panno pulito per rimuovere i residui del detergente/disinfettante.

- **Non utilizzare:**

- Detergenti o disinfettanti con un alto contenuto di alcool
- Liquidi a base di solventi
- Detergenti abrasivi, spugnette abrasive o liquidi che contengono abrasivi
- Detergenti con una forte azione sbiancante



Questi consigli si basano su test Vescom, interni ed esterni, effettuati con detergenti e disinfettanti. Data la varietà di formulazioni disponibili, Vescom non può garantire la piena compatibilità con tutti i prodotti disponibili sul mercato. Per questo si consiglia sempre, prima dell'uso, di testare la tenuta dei colori e la resistenza del materiale su un'area non visibile.

detergenti approvati Ecolab

In collaborazione con Ecolab, i seguenti prodotti sono stati testati e risultati sicuri per la pulizia dei tessuti da arredamento Vescom in similpelle o vinilici:

- Detergente disinfettante
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- Disinfettante
 - Sanichlor
- Pulizia e manutenzione
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- Controllo degli odori
 - Oasis Pro White Cotton

Per ulteriori informazioni sui prodotti per la pulizia Ecolab, visitare:

<https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Per ulteriori informazioni e/o domande, contattare Vescom Italia o il vostro fornitore abituale.

Vescom non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante il processo di disinfezione e pulizia.

