

Conselhos de limpeza

Walltalkers

2020

Manutenção: importante antes da primeira utilização

Limpar cuidadosamente a superfície com um produto de limpeza não abrasivo, como Vescom Cleaner ou um detergente para quadro branco; utilizando um pano de limpeza a seco (pano de microfibra) ou um pano macio.

Após aplicação do detergente, enxaguar toda a superfície com água, com vista à remoção dos resíduos de detergente e secar com um pano.

Cuidados com as superfícies Walltalkers:

1. Recomenda-se a utilização de marcadores com tinta à base de álcool. Caso utilize outro tipo de marcadores, poderá aumentar a necessidade de efetuar limpezas mais frequentes.
2. Remover as marcas do revestimento com um pano de limpeza a seco (pano de microfibra), pressionando firmemente em movimentos circulares. Lavar ou substituir os panos de limpeza com frequência, garantindo a eliminação dos resíduos de tinta.

Importante:

Superfícies de alto brilho apresentam excelentes resultados na limpeza a seco. Em superfícies mate (mais adequadas à projeção de imagens) a limpeza deverá ocorrer com mais frequência.

3. Limpar a superfície com água, na limpeza diária ou quando necessário. Secar a superfície com um pano de limpeza antes da próxima utilização.
4. Para limpezas mais profundas, poderá considerar o Vescom Cleaner ou um detergente para quadros brancos, utilizando um pano de limpeza a seco (pano de microfibra) ou um pano macio.
Após aplicação do detergente, enxaguar toda a superfície com água, com vista à remoção dos resíduos de detergente e secar com um pano.
5. Para manchas mais difíceis, utilizar um removedor de tinta ou de cola. Aplicar com um pano de limpeza a seco ou um pano macio e esfregar suavemente sobre a área da mancha. Limpar a superfície logo que a mancha for removida, enxaguando-a com água com um pano de limpeza a seco ou um pano macio. Secar como descrito anteriormente. Ler as instruções de utilização do fabricante do removedor de tinta ou de cola antes da utilização.

advertências:

- Não utilizar esferográficas ou outros objetos com ponta afiada sobre o revestimento mural Walltalkers.
- Apagadores com uma moldura plástica ou objetos similares com arestas afiadas podem riscar irremediavelmente o revestimento mural Walltalkers.
- Não utilizar produtos abrasivos no revestimento mural Walltalkers.
- Escrita de um marcador permanente pode ser removida escrevendo com um marcador à base de álcool sobre as marcas existentes e limpando em seguida com um pano de limpeza a seco (pano de microfibra) ou um pano macio.

A Vescom não se responsabiliza por qualquer eventual dano que possa ocorrer durante o processo de limpeza.