

Consejos para la limpieza

Walltalkers

2020

Instrucciones importantes de mantenimiento antes de utilizar el revestimiento Walltalkers por primera vez:

Limpie a fondo la superficie con un detergente no abrasivo, como por ejemplo Vescom Cleaner o un producto de limpieza para pizarras blancas, con un paño de limpieza para borrar (de microfibra) o una tela similar. A continuación limpie toda la superficie con agua limpia y séquela con un paño para borrar o una tela similar. Al limpiar la superficie con agua se eliminan los posibles restos de detergente.

Instrucciones importantes de mantenimiento para superficies Walltalkers:

1. Se recomienda utilizar rotuladores con tinta al alcohol. Si usa otros rotuladores, puede que sea necesario limpiar más a menudo.
2. Elimine las marcas de la pizarra blanca con un paño para borrar (de microfibra). Presione firmemente haciendo movimientos circulares al borrar. Limpie o sustituya los paños cuando estén sucios. Si utiliza paños sucios, puede extender los restos de tinta por la superficie.

Importante:

Las superficies muy brillantes están especialmente indicadas para borrar en seco. Las superficies mates o destinadas a proyección de imágenes puede ser necesario limpiarlas más a menudo con líquidos que en otras de brillo alto o medio.

3. Para la limpieza diaria, o cuando sea necesario, limpie la superficie con agua. Seque la superficie con un paño para borrar o una tela suave similar antes de escribir.
4. Si quiere limpiar más a fondo, utilice Vescom Cleaner o un detergente para pizarra blanca con un paño para borrar (de microfibra) o una tela suave similar. Una vez que el material esté limpio, limpie la superficie con agua y séquelo con un paño para borrar o una tela suave similar.
5. Para manchas persistentes, utilice un disolvente de pintura o adhesivo. Aplíquelo en un paño para borrar o en una tela suave similar y frote suavemente la zona de la mancha. Cuando haya quitado la mancha, aclare la superficie con agua limpia con un paño para borrar o una tela suave similar. Séquela como se ha descrito anteriormente. Lea atentamente las instrucciones de uso del fabricante del disolvente de pintura o adhesivo antes de utilizarlo.

advertencia

- No utilice bolígrafos u otros objetos punzantes en revestimientos murales Walltalkers.
- Los borradores con asas de plástico u objetos similares de bordes afilados pueden rayar los revestimientos murales Walltalkers.
- No utilice productos abrasivos sobre revestimientos murales Walltalkers.
- Las marcas de rotuladores permanentes se pueden eliminar escribiendo sobre ellas con un rotulador de pizarra blanca y borrándolo después con un paño para borradores (de microfibra) o una tela suave similar.

Vescom no se hace responsable de ningún daño que pueda causar durante el proceso de limpieza.