Perguntas frequentes relativas ao revestimento mural

2020

Que propriedades o fundo deve apresentar?
Um fundo deve ser plano, firme, seco, livre de gordura e de poeira e de cor uniforme.

Como se pode testar de modo simples se a parede é normalmente ou muito absorvente?
Com auxílio de uma esponja húmida Num fundo normal, a humidade passa lentamente da esponja para a parede; num fundo muito absorvente a humidade é absorvida rapidamente pela parede. Gesso azul, gesso branco, estuque fino e grosso são superfícies normalmente absorventes. Pré-tratamento através da aplicação de Vescom primer/sealer na proporção de 1 parte de primer para 3 partes de água. Paredes de gesso rebocadas, concreto e paredes de gesso cartonado são substratos muito porosos. Pré-tratamento através da aplicação de Vescom primer/sealer puro.

Qual a ferramenta usada para aplicar o primer/selador e qual o tempo de secagem necessário?
O primer / selador deve penetrar na parede e, por isso, deve ser aplicado com um pincel chato ou ser pulverizado. A secagem do primer / selador é de aproximadamente 5 horas.

Qual é o teor de humidade máximo e a temperatura mínima do fundo para que o revestimento mural ainda possa ser aplicado?
Até 6% de humidade de construção e no mínimo 10 graus Celsius.

Como se determina o teor de humidade de uma superfície?
Com auxílio de um medidor de humidade.

Como se pode secar uma parede ou espaço mais rápido?
Com auxílio de um desumidificador. Usando uma pistola de ar quente, a humidade não é removida, mas apenas deslocada.

O que acontece se aplicar sobre um fundo húmido?
Tempo de secagem longo demais, má adesão, abertura da costuras, partes soltas do revestimento mural, bolhas e possível descoloração do revestimento mural.

Que sujidades do fundo devem ser tratadas ou removidas e como?
Todas as sujidades que possam ser vistas através do revestimento mural (marcas de giz de cera, manchas de nicotina ou ferrugem) devem ser removidas. Se isso não for possível, a sujidade deve ser tratada isoladamente.

Que tratamento é adequado para estuque fino (novo) e para estuque com uma ou mais camadas de látex?
Estuque fino novo: aplicação de Vescom primer/sealer.

Estuque com camadas de látex: remover a gordura com água e um desengordurante, lixar e controlar a adesão do látex à parede com auxílio de uma fita adesiva crepe.

Que produtos de tratamento podem ser ainda usado para além do Vescom primer/sealer?
Um impregnante à base de 50% de água e 50% de látex pode ser usado como selante, dando também à parede de uma cor uniforme.

Que sequência se deve seguir na aplicação de rolos de revestimento mural?
Começar com o número mais alto de modo que a sequência de produção seja mantida.

O que se entende por aplicação inversa e topo a topo?
Aplicação inversa significa girar a faixa de 180 °, sempre alternadamente.
Aplicação topo a topo significa aplicar as faixas uma contra a outra, sem sobreposição.

Quanta cola é necessária para a aplicação do revestimento mural Vescom?
A quantidade varia entre 200 g a 400 g em função do tipo de revestimento mural e está indicada nas instruções de processamento.

A cola pode ser diluída?
Diluir Vescom 1000 com no máximo 0,4 l de água por 10 kg de cola.
Diluir Vescom 2000 com no máximo 0,5 a 0,6 l de água por 10 kg de cola.
O procedimento é o seguinte: em primeiro lugar misturar, em seguida, adicionar uma parte de água e misturar novamente. Adicionar a água restante e misturar novamente.
Nota: Não misturar mecanicamente porque a homogeneidade do adesivo é afectada.

Porque não se deve haver tensão na largura ao aplicar o vinil?
Para evitar que as costuras se abram.

Porque se deve esperar para cortar junto ao tecto e rodapé, e como proceder com os suportes dos tubos do radiador?
Devido a uma possível contracção longitudinal, é aconselhável cortar o excesso após a aplicação 4 a 5 faixas. No caso dos suportes dos tubos do radiador, convém utilizar tanto quanto possível costuras longitudinais (evitar, se possível, cortes na largura do material

Como se aplica a segunda faixa de revestimento vinílico?
A segunda faixa é colada aproximadamente 6 cm sobre a primeira faixa. (o mesmo para as faixas 2 e 3, etc.). Proceder da seguinte maneira: rebater um pouco o bordo da faixa e passar novamente uma camada fina de cola usando um rolo de pele de carneiro. Em seguida, esfregar com a espátula. Colocar então a segunda faixa seca sobrepondo aproximadamente 6 cm sobre a primeira. Em seguida, cortar com a faca especial Vescom ambas as faixas e fechar a costura.

Como se aplica a segunda faixa de revestimento têxtil?
Para faixas têxteis, proceder da seguinte forma: depois de passar a cola na parede (sempre 10 a 15 cm a mais do que a largura da faixa para impedir sombra de cola), aplicar o material um pouco sobreposto. Em seguida, mover a faixa de volta até que a costura possa ser fechada.

Porque é importante remover restos de cola imediatamente do vinil?
Porque a cola ainda está húmida, não seca. Depois de eliminar a cola, secar com um pano.

De que maneira se pode aplicar um revestimento mural rígido ou pesado sobre um canto exterior?
O material aquecido com um secador de cabelo de modo que o vinil se torne flexível.

Como se pode eliminar bolhas no revestimento mural vinílico quando a cola ainda está húmida?
Furar com um alfinete e pressionar com a espátula.

Como se pode eliminar bolhas no revestimento mural vinílico quando a cola já está seca?
Injectar com agulha para injecção/cola. Lembrar de fazer dois furinhos, um onde a cola é injectada e outro onde o ar pode escapar. Pressionar aqui também com a espátula.

É possível também fazer uma incisão vertical e, usando um pincel, aplicar cola por trás do material.

Como se pode eliminar bolhas no revestimento mural têxtil quando a cola ainda está húmida?
Furar com um alfinete e pressionar com a espátula.

Como se pode eliminar bolhas no revestimento mural têxtil quando a cola já está seca?
Injectar com agulha para injecção/cola. Lembrar de fazer dois furinhos, um onde a cola é injectada e outro onde o ar pode escapar. Pressionar aqui também com a espátula.

No caso da incisão vertical mencionada acima ser feita em revestimento têxtil, é necessário colar no lado frontal (onde a bolha é visível) uma fita adesiva de modo que durante a aplicação da cola o revestimento têxtil não se suje.

Consulte também as instruções de processamento para obter uma possível resposta à sua pergunta. Se a sua pergunta não for respondida, entre em contacto com a nossa secção de Serviço de Apoio ao Cliente: sales@vescom.com