

# Porady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

## winyłowych materiałów obiciowych

2022

### informacje ogólne

- Do standardowej pielęgnacji i usuwania zabrudzeń zawsze stosować niepylącą szmatkę.
- W celu uzyskania najlepszego rezultatu stosować środek czyszczący Vescom Cleaner.

### standardowa pielęgnacja

- Należy regularnie czyścić winylowe materiały obciowe przy użyciu suchej lub wilgotnej szmatki.
- W przypadku stosowania środka czyszczącego Vescom Cleaner usunąć pozostałości środka przy użyciu wody i szmatki.

### zabrudzenia

- Zaleca się możliwie jak najszybsze usuwanie zabrudzeń. Uwaga: barwników tkaninowych, głównie jeansu nie można usunąć.
- Usuwać zabrudzenia na suchej powierzchni przy użyciu miękkiej szczotki lub szmatki.
- Mokre zabrudzenia usuwać możliwie jak najszybciej przy użyciu niepylącego chłonnego materiału.
- Nałożyć środek czyszczący Vescom Cleaner przy użyciu szmatki lub poprzez bezpośrednie rozpylenie środka na materiał obciowy.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń nałożyć środek czyszczący Vescom Cleaner i pozostawić go na kilka minut.
- Użyć szczotki i lekko pocierając powierzchnię usunąć uporczywe zabrudzenia z tekstury winylowego materiału obciowego.



- Zawsze czyścić od kierunku na zewnątrz w strony wewnętrznej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy.
- Po czyszczeniu usunąć wszelkie pozostałe zabrudzenia i środek czyszczący przy użyciu wody i czystej szmatki. Następnie osuszyć.

### **ostrzeżenie**

- Winyłowy materiał obiciowy z błyszczącą powłoką należy czyścić tylko za pomocą suchej lub wilgotnej szmatki. Czyszczenie przy użyciu szczotki może uszkodzić powierzchnię obicia.

### **odporność na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych**

- Winyłowe materiały obiciowe Vescom można czyścić przy użyciu większości środków czyszczących przeznaczonych do domowego użytku; generalnie uniwersalne środki czyszczące można stosować bezpiecznie.
- Środki dezynfekcyjne na bazie czwartorzędowej soli amonowej („czwartorzędowe związki amoniowe”) lub tlenków są ogólnie bezpieczne w stosowaniu.
- Do dezynfekcji winyłowych materiałów obiciowych można również stosować aktywny chlor.
  - Aktywny chlor nie jest zalecany w przypadku:
    - Wymogu częstego stosowania dezynfekcji (np. codziennie).
    - Gdy stężenie aktywnego chloru przekracza 1000 ppm.
- Zawsze przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego/dezynfekcyjnego.
- Zaleca się zachowanie czasów kontaktu środków dezynfekcyjnych zgodnie z wymaganiami właściwej dezynfekcji.
- Po zakończeniu zaleca się usunięcie pozostałości środka czyszczącego/dezynfekcyjnego poprzez jego splukanie czystą wodą przy użyciu czystej szmatki.
- **Nie stosować:**
  - Środków czyszczących ani dezynfekcyjnych o dużym stężeniu alkoholu
  - Płynów na bazie rozpuszczalników
  - Środków czyszczących o właściwościach ściernych, takich jak zmywaki do szorowania czy płyny zawierające materiał ścierny
  - Środków czyszczących o silnym działaniu wybielającym



Porady te zostały opracowane w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne badania Vescom przeprowadzone z użyciem środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Ze względu na obecność na rynku wielu różnych formuł środków czyszczących/dezynfekujących Vescom nie gwarantuje „bezpiecznego użycia” każdego dostępnego środka czyszczącego/dezynfekcyjnego. W związku z tym dany środek czyszczący/dezynfekcyjny należy zawsze przetestować w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić jego działanie pod kątem odporności materiału i ewentualnych przebarwień.

### **zatwierdzone środki czyszczące Ecolab**

We współpracy z firmą Ecolab przetestowano następujące produkty czyszczące, które okazały się bezpieczne do stosowania na winylowych tapicerkach Vescom:

- Środek do czyszczenia i dezynfekcji
  - DrySan Oxy
  - Mikro-Quat Classic
  - Mikro-Quat Extra
  - Mikro-Quat NF
- Środek dezynfekujący
  - Sanichlor
- Czyszczenie konserwacyjne
  - MAXX Magic2
  - MAXX Brial2
- Kontrola zapachu
  - Oasis Pro White Cotton

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktów czyszczących Ecolab, odwiedź: <https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

W celu uzyskania dodatkowych informacji i/lub pytań prosimy o kontakt z Vescom B.V. lub dostawcą lokalnym.

Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe podczas czyszczenia lub dezynfekcji.

