

Reinigungs- und Desinfektionsempfehlungen

Vinyl-Möbelstoffe

2022

Allgemeines

- Verwenden Sie für die Standardpflege und die Entfernung von Verunreinigungen immer ein fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis Vescom Cleaner.

Standardpflege

- Reinigen Sie den Vinyl-Möbelbezugsstoff regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten Tuch.
- Bei Verwendung von Vescom Cleaner, entfernen Sie Reinigungsmittelreste mit Wasser und einem Tuch.

Verunreinigungen

- Generell gilt: Entfernen Sie Verunreinigungen so schnell wie möglich.
- Bitte beachten Sie: Denim- oder Textilfarbstoffe können nicht entfernt werden.
- Entfernen Sie trockenen Oberflächenschmutz mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
- Nasse Verunreinigungen sollten Sie so schnell wie möglich mit einem fusselfreien, absorbierenden und nicht abfärbenden Tuch entfernen.
- Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Nutzung des Vescom Cleaners.
- Tragen Sie Vescom Cleaner mit einem Tuch oder durch direktes Aufsprühen auf und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken.
- Üben Sie mit einer weichen Bürste etwas Druck aus, um hartnäckige Verunreinigungen aus der Struktur des Vinyl-Möbelbezugsstoffes zu lösen.
- Arbeiten Sie immer von außen nach innen, um den Fleck zu verkleinern.
- Entfernen Sie nach der Reinigung alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste mit sauberem Wasser und einem sauberen Tuch.

Achtung!

- Vinyl-Möbelbezugsstoffe mit glänzendem Finish sollten ausschließlich mit einem trockenen oder nassen Tuch gereinigt werden. Der Einsatz von Bürsten kann die Deckschicht beschädigen.



Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

- Die Vinyl-Möbelstoffe von Vescom lassen sich mit den meisten haushaltsüblichen Allzweckreinigern reinigen.
- Eine Desinfektionsmittel-Empfehlungsliste finden Sie auf der Vescom Homepage.
- Halten Sie sich dabei immer an die Angaben des Reinigungs-/Desinfektionsmittelherstellers.
- Entfernen Sie zurückgebliebene Reinigungs-/Desinfektionsmittelreste, indem Sie die bearbeitete Fläche mit Wasser und einem Tuch abwischen.
- **Verwenden Sie folgende Mittel bitte nicht:**
 - Reinigungs- oder Desinfektionsmittel mit hohem Alkoholgehalt
 - Flüssigkeiten auf Lösungsmittelbasis
 - Scheuernde Reinigungsmittel wie Scheuerschwämme oder Flüssigkeiten, die Scheuermittel enthalten
 - Reinigungsmittel mit stark bleichender Wirkung.



Diese Empfehlungen basieren auf internen und externen Tests mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Da es viele verschiedene Zusammensetzungen gibt, kann Vescom nicht die vollständige Verträglichkeit mit allen auf dem Markt befindlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln garantieren.

Verwendbare Ecolab-Reiniger

In Zusammenarbeit mit Ecolab wurden die folgenden Reinigungsprodukte getestet und als geeignet für die Verwendung auf Vinyl-Möbelstoffen von Vescom befunden:

- Desinfektionsreiniger
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- Desinfektionsmittel
 - Sanichlor
- Reinigungs- und Pflegemittel
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- Mittel zur Geruchsbeseitigung
 - Oasis Pro White Cotton

Weitere Informationen zu den Reinigungsprodukten von Ecolab finden Sie unter:
<https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Testen Sie deshalb vor der Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit und Materialbeständigkeit!

Für weitere Informationen und/oder Fragen können Sie sich an unseren Customer Service unter Tel. 06182-8261-151 oder per E-Mail an kontakt@vescom.com wenden.

Vescom haftet nicht für Schäden, die während des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses verursacht werden.

