

Reinigings- en desinfectieadvies

vinyl meubelbekleding

2022

algemeen

- Gebruik bij standaard onderhoud en de verwijdering van verontreinigingen altijd een doek die niet pluist.
- Gebruik Vescom Cleaner voor de beste resultaten.

standaard onderhoud

- Reinig vinyl meubelbekleding regelmatig met een droge of vochtige doek.
- Wanneer Vescom Cleaner wordt gebruikt, moeten de restanten van het reinigingsmiddel worden verwijderd met water en een doek.

verontreinigingen

- Het verdient aanbeveling om verontreinigingen zo snel mogelijk te verwijderen. Let op: denim- of textielkleurstoffen kunnen niet worden verwijderd.
- Verwijder droog vuil op het oppervlak met een zachte borstel of een doek.
- Verwijder natte verontreinigingen zo snel mogelijk met een niet pluizend absorberend materiaal.
- Breng Vescom Cleaner aan met een doek of spuit het rechtstreeks op de bekleding.
- Breng bij hardnekkige verontreinigingen Vescom Cleaner aan en laat het enkele minuten inwerken.
- Gebruik een borstel en lichte druk om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen uit de textuur van de vinyl meubelbekleding.
- Werk altijd van buiten naar binnen om de plek in te dammen.
- Verwijder na het reinigen al het vuil en reinigingsmiddel met schoon water en een schone doek. Droog de plek na met een doek.



waarschuwing

- Vinyl meubelbekleding met een glanzende toplaag mag alleen met een droge of vochtige doek worden gereinigd. Het gebruik van een borstel kan de bovenste laag beschadigen.

bestendigheid tegen reinigings- en desinfectiemiddelen

- Vescom vinyl meubelbekleding kan worden gereinigd met de meeste huishoudelijke reinigingsmiddelen; over het algemeen kunnen allesreinigers veilig worden gebruikt.
- Desinfectiemiddelen op basis van quaternair ammonium ('quats') of peroxide kunnen in het algemeen veilig worden gebruikt.
- Voor het desinfecteren van vinyl meubelbekleding kan actief chloor worden gebruikt. Actief chloor wordt niet aanbevolen:
 - Wanneer desinfectie met een grote regelmaat vereist is (zoals dagelijks).
 - Wanneer de concentratie van actief chloor hoger is dan 1.000 ppm.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant van het reinigings-/desinfectiemiddel.
- Het wordt aangeraden om de contacttijd van desinfectiemiddelen niet langer te laten duren dan nodig is voor een goede desinfectie.
- Spoel de plek daarna af met schoon water en gebruik een schone doek om de restanten van het reinigings-/desinfectiemiddel te verwijderen.
- **Gebruik het volgende niet:**
 - Reinigings- of desinfectiemiddelen met een hoge concentratie alcohol
 - Vloeistoffen op basis van oplosmiddelen
 - Schurende reinigingsmiddelen, zoals schuursponsjes of vloeistoffen die schuurmiddelen bevatten
 - Reinigingsmiddelen met een sterke blekende werking



Dit advies is gebaseerd op Vescoms interne en op externe testen met reinigings- en desinfectiemiddelen. Omdat er veel formuleringen beschikbaar zijn, kan Vescom niet garanderen dat deze volledig compatibel zijn met alle bestaande 'veilig te gebruiken' reinigings- en desinfectiemiddelen. Probeer het middel - voordat u het verder gebruikt - daarom altijd uit op een onopvallend gebied om kleurechtheid en materiaabestendigheid ervan te testen!

goedgekeurde Ecolab-reinigers

In samenwerking met Ecolab zijn de volgende reinigingsmiddelen getest en veilig bevonden voor gebruik op Vescom vinyl meubelbekleding:

- Desinfecterende reiniger
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- Ontsmettingsmiddel
 - Sanichlor
- Onderhoudsreiniging
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- Geurbestrijding
 - Oasis Pro White Cotton

Ga voor extra informatie over de Ecolab-reinigingsproducten naar:

<https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Neem voor aanvullende informatie en/of vragen contact op met Vescom B.V. of uw lokale leverancier.

Vescom is niet verantwoordelijk voor enige schade die mogelijk wordt veroorzaakt tijdens het reinigings- en desinfectieproces.

