

# Conselhos de limpeza e desinfecção

## revestimento vinílico para mobiliário

2022

### geral

- Utilize o Vescom Cleaner para obter os melhores resultados.
- Para manutenção padrão e remoção de contaminantes, utilizar sempre um pano de microfibra.

### manutenção padrão

- Limpar regularmente os revestimentos vinílicos para mobiliário com um pano seco ou húmido.
- Se utilizar o Vescom Cleaner, remover os resíduos do agente de limpeza com água e um pano.

### contaminantes

- É aconselhável remover os contaminantes o mais breve possível. Nota: os corantes de ganga ou de outros têxteis não podem ser removidos.
- Remover a sujidade seca da superfície com uma escova ou pano macio.
- Remover os contaminantes húmidos o mais breve possível, utilizando um material absorvente.
- Aplicar o Vescom Cleaner com um pano ou pulverizando diretamente sobre o revestimento vinílico para mobiliário.
- No caso de contaminantes persistentes, aplicar o Vescom Cleaner e deixar atuar durante alguns minutos.
- Utilizar uma escova e uma ligeira pressão manual para remover contaminantes persistentes da textura dos revestimentos vinílicos para mobiliário.
- Trabalhar sempre de fora para dentro para conter a área da mancha.
- Após a limpeza, remover qualquer sujidade residual e agente de limpeza utilizando água limpa e um pano limpo. Secar posteriormente com um pano.



### **advertência**

- Os revestimentos vinílicos para mobiliário com uma camada superior brilhante só devem ser limpos com um pano seco ou húmido. A utilização de um pincel pode danificar a camada superior.

### **resistência a detergentes e desinfetantes**

- Os revestimentos vinílicos para mobiliário Vescom podem ser limpos com a maioria dos detergentes domésticos; em geral, os detergentes para todos os fins podem ser utilizados com segurança.
- Os desinfetantes à base de amónio quaternário ("quats") ou peróxido são seguros para a utilização genérica.
- O cloro ativo pode ser utilizado para desinfetar revestimentos vinílicos para mobiliário.
  - cloro ativo não é recomendado:
    - Quando é necessária uma alta frequência de desinfeção (ex: diária).
    - Quando a concentração de cloro ativo é superior a 1.000 ppm.
- Siga sempre as instruções do fabricante do detergente ou desinfetante.
- Recomenda-se manter os tempos de contacto dos desinfetantes não superiores aos necessários para um resultado adequado.
- Recomenda-se a lavagem posterior com água limpa e um pano limpo para remover resíduos de detergentes ou desinfetantes.
- **NÃO utilizar o seguinte:**
  - Detergentes ou desinfetantes com elevado teor alcoólico
  - Líquidos à base de solventes
  - Detergentes abrasivos, esfregões ou líquidos que contenham abrasivos
  - Detergentes com uma forte ação branqueadora



Estes conselhos baseiam-se nos testes internos e externos da Vescom com detergentes e desinfetantes. Como existem muitas formulações disponíveis, a Vescom não pode garantir total compatibilidade com todos os detergentes e desinfetantes "de utilização segura" existentes no mercado. Antes de utilizar, teste sempre numa área discreta quanto à resistência das cores e do material!

### **produtos de limpeza aprovados pela Ecolab**

Em cooperação com a Ecolab, os seguintes produtos de limpeza foram testados e considerados seguros para uso em vinil para estofado da Vescom:

- Produto limpeza desinfetante
  - DrySan Oxy
  - Mikro-Quat Classic
  - Mikro-Quat Extra
  - Mikro-Quat NF
- Desinfetante
  - Sanichlor
- Limpeza de manutenção
  - MAXX Magic2
  - MAXX Brial2
- Controlo de odores
  - Oasis Pro White Cotton

Para obter informações adicionais sobre os produtos de limpeza Ecolab, visite: <https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Para informações e/ou perguntas adicionais, contacte a Vescom B.V. ou o seu fornecedor local.

A Vescom não será considerada responsável por quaisquer danos que possam ser causados durante o processo de limpeza e desinfecção.

